



NOPF-XP

NOPF-XP 包含 10 个电源和 10 个传感备用触点，可用于 5 个 N02FW-XP 底座连接器的组装。