

## NXP-TM-DANTE-E / NXP-TM-DANTE-E-PI

**\*DISCONTINUED\***



XIRIUM PRO Europe Sender TX Digital DANTE Input Modul, Netzkabel NKXPF-\* muss separat bestellt werden

### Input und Output Modulooptionen decken die gebräuchlichen Signaltypen ab

Egal ob Analog, Digital (AES/EBU) oder Dante, XIRIUM PPO bietet Module um all diese Signale zu übertragen. Signaltypen können durch die Wahl des entsprechenden Moduls auch umgewandelt werden. Ein Analoges Signal soll übertragen werden und in einen digitalen Input gespeist werden? Kein Problem. Die Sendeeinheit wird mit einem analogen Input Modul bestückt, der Empfänger mit einem digitalen AES Output Modul. Tatsächlich kann jeder Empfänger im System mit einem anderen Output Modul bestückt werden, um das für die jeweilige Anwendung benötigte Output Signal zu erhalten.

